

Die richtige Pflege des Gehörschutzes

Wenn Sie Ihren Gehörschutz regelmäßig pflegen, verlängert sich die Lebensdauer. Die Pflege benötigt nur ein paar Minuten Zeit und geht ganz einfach:

Schweiß, Staub und Schmutz greifen das Material an und können die Lebensdauer der Kapseln verringern - deshalb gilt, nach jedem Tragen Schmutz entfernen. Verschmutzungen lassen sich mit einem trockenen weichen Tuch oder je nach Verschmutzungsart mit einem feuchten Lappen entfernen.

Aus Hygienegründen sollten die am Kopf anliegenden Bestandteile des Gehörschutzes gereinigt und bei Bedarf desinfiziert werden. Milde Desinfektionsmittel erhalten Sie in Apotheken und dem Fachhandel.

Damit Sie an Ihrem Gehörschutz lange Freude und auch die bestmögliche Sicherheit haben, sollten die Kapseln nach jedem Tragen gut auslüften und trocknen. Die Feuchtigkeit sollte vollständig aus den Kapseln und den Hygienesätzen entweichen können.

Im neuen Zustand ist ein Hygienesatz weich und anpassungsfähig. Er passt sich optimal an die Kopfform an und gewährleistet Ihnen so optimalen Schutz.

Im Laufe der Zeit verhärtet sich dieser allerdings und bietet nicht mehr ausreichend Schutz. Für eine optimale Dämmleistung empfehlen wir deshalb, den Hygienesatz alle 6 Monate auszuwechseln. Hier finden Sie die [Hygienesätze](#) bei uns im Onlineshop. Auch das Schweißbleder sollte regelmäßig gewechselt werden, [zu den Schweißbledern](#).

↓ Pflege des Hygienesatzes:

Äußeren Ring mit feuchtem Tuch reinigen. Die inneren Schaumstoffteile nach dem Tragen auslüften lassen, sie können bei Bedarf auch ausgewaschen werden. Der Hygienesatz kann ganz einfach von der Kapsel abgenommen werden. Erst die Kapsel in die hohle Hand legen, dann mit den mittleren Fingern in die Kapsel und unter den inneren Rand greifen. Mit einem Zug können Sie nun den Hygienesatz von der Kapsel lösen. (Bild 1-3)

Nach der Reinigung oder auch zum Einsetzen eines neuen Hygienesatzes werden die Schaumstoffteile und der Kunststoffring wieder in die Kapsel gelegt. Danach drücken Sie den Kunststoff ringförmig in den Gehörschutz. Achten Sie darauf, dass er fest einrastet und ohne einen Spalt an der Kapsel anliegt. Es ist ganz normal, dass dies etwas schwergängig ist.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Tipp:

Achten Sie darauf, den Gehörschutz oder auch den Forsthelm nicht in der Sonne oder an heißen Plätzen zu lagern. Denn UV-Strahlung und Wärme lassen nicht nur den Kunststoff schneller altern, es kann auch passieren, dass sich der Hygienesatz verzieht.